QUẨN TRỊ MẠNG

Chương 3

THIẾT LẬP CẦU HÌNH CÁC DỊCH VỤ MẠNG

Nội dung chương 3

- I. Các khái niệm
- II. Thiết lập địa chỉ IP
- III. DHCP
- IV. DNS




- 1. Các giao thức mạng
- 2. Mạng TCP/IP trên Windows 2008
- 3. Thiết kế và hiện thực mạng TCP/IP

1. Các giao thức mạng

- Protocol (Giao thức/Nghi thức): tập hợp các luật và quy ước để trao đổi thông tin trên mạng
- Windows 2008 hỗ trợ bộ giao thức:
 - TCP/IP

Bộ giao thức TCP/IP





Tên máy

- Với user, mỗi máy có tên dạng text
- Trên mạng TCP/IP, mỗi máy được định vị bằng địa chỉ IP
- Cần chuyển đổi tên máy thành địa chỉ IP

Marie

Tên máy (tt)

Host name

- Phần bên trái của tên miền dạng DNS
- Ví dụ: <u>S20</u>.TEST20.ORG
- Được dùng trên các chương trình sử dụng Windows Socket API, như Web Browser

NETBIOS name

- Ví dụ: S20
- Được dùng trên các chương trình sử dụng NETBIOS API, như File and Printer Sharing for Microsoft Networks

2. Mạng TCP/IP trên Windows 2008


- Có các chức năng, công cụ chuẩn TCP/IP
- Các tính chất bổ sung:
 - IGMP version 3
 (Internet Group Management Protocol)
 - Alternate configuration
 Thiết lập cấu hình thay thế khi không có DHCP server
 - IP version 6

•


3. Thiết kế và hiện thực mạng TCP/IP

- Thiết kế kết nối mạng vật lý
- Thiết lập cấu hình địa chỉ IP, subnets
- Thiết lập tên máy
- Điều chỉnh cho phù hợp với hiệu suất mạng


Cấu trúc tiêu biểu mạng LAN



Kết nối mạng dùng Switch




Mạng với các subnets



II. Thiết lập địa chỉ IP

- 1. Địa chỉ IP
- 2. Thiết lập địa chỉ IP tĩnh
- 3. Thiết lập địa chỉ IP động
- 4. Thiết lập cấu hình thay thế
- 5. Kiểm tra cấu hình IP

1. Địa chỉ IP



Địa chỉ riêng – Private addresses


Private network ID	Subnet mask	Range of IP addresses
10.0.0.0	255.0.0.0	10.0.0.1 - 10.255.255.254
172.16.0.0	255.240.0.0	172.16.0.1 - 172.31.255.254
192.168.0.0	255.255.0.0	192.168.0.1 - 192.168.255.254

2. Thiết lập địa chỉ IP tĩnh

- Manual configuration
- Các thành phần:
 - IP address
 - Subnet Mask
 - Default gateway
 - DNS server

•


Thiết lập địa chỉ IP tĩnh (tt)



3. Thiết lập địa chỉ IP động

- Dynamic configuration
- Cần có DHCP server trên mạng
- DHCP server cung cấp các thành phần địa chỉ IP

Thiết lập địa chỉ IP động (tt)




4. Thiết lập cấu hình thay thế

- Alternate configuration
- Dùng khi máy tham gia vào nhiều mạng
- Nếu dùng địa chỉ IP động và không có DHCP server:
 - Dùng địa chỉ tĩnh tại user configured
 - Dùng địa chỉ tự động APIPA
 Automatic Private IP Addressing

Range: $169.254.0.1 \rightarrow 169.254.255.254$

Subnet Mask: 255.255.0.0

Thiết lập cấu hình thay thế (tt)



5. Kiểm tra cấu hình IP

Dùng các chương trình công cụ:

- ipconfig
 kiểm tra các thông số ip trên một máy
- pingkiểm tra kết nối

Ipconfig

Command prompt \rightarrow ipconfig

- Hiển thị IP address, Subnet mask, default gateway, DNS servers
- Nếu trùng địa chỉ IP thì subnet mask là 0.0.0.0
- Nếu không có DHCP server khi dùng IP động thì hiển thị theo APIPA

Ping

Command prompt → ping Ví dụ: ping 192.168.0.1

Các bước kiểm tra cấu hình IP dùng ping

- ipconfig
 Kiểm tra cấu hình đã thiết lập
- ping 127.0.0.1 (loopback address)
 Kiểm tra bộ giao thức TCP/IP đã cài đặt
- ping local_addressKiểm tra không trùng địa chỉ
- ping gateway_address
- ping remote host
- ping DNS server




- 1. Khái niệm
- 2. Cài đặt DHCP server
- 3. Thiết lập cấu hình DHCP server

1. Khái niệm


(Dynamic Host Configuration Protocol)

- Cấp phát tự động các thông tin cấu hình địa chỉ IP
- Quản lý tập trung địa chỉ IP
- Bảo đảm không có trùng/xung đột địa chỉ
- Cấp phát thông tin cấu hình trong một khoảng thời gian xác định


Hoạt động DHCP



Hoạt động DHCP (tt)



Hoạt động DHCP (tt)



Sử dụng ipconfig với DHCP server


- ipconfig /release
- ipconfig /renew

2. Cài đặt DHCP server

- Server manager
- Add roles
- Chon DHCP Server

Chú ý: DHCP Server phải có địa chỉ IP tĩnh

DHCP role




3. Thiết lập cấu hình DHCP Server

- Dùng DHCP console trong Administrative Tools
- Các bước thực hiện:
 - Tao scope
 - Thiết lập cấu hình scope
 - Kích hoạt (activate) scope
 - Cho phép (authorize) hoạt động trong Active Directory (nếu cần)

Tạo scope

- Scope: khoảng địa chỉ IP cấp cho một subnet
- Các thông số:
 - Tên scope
 - Khoảng địa chỉ
 - Subnet mask
 - Các tùy chọn (options)
 - Các địa chỉ dành riêng (reservations)
 - Khoảng thời gian cấp phát (lease duration)

DHCP scope



Thiết lập cấu hình cho scope

- Các địa chỉ loại bỏ (exclude range)
 - Là khoảng địa chỉ trong scope
 - Không cấp cho client
- Các tùy chọn chính:
 - 003 Router
 - 006 DNS Servers
 - •
- Các địa chỉ dành riêng
 - Địa chỉ dùng cố định cho một DHCP Client

Thiết lập cấu hình scope (tt)

- Khoảng thời gian cấp phát
 - DHCP Client phải được cấp lại địa chỉ IP khi hết thời gian cấp phát

Kích hoạt scope

Phải kích hoạt scope mới trước khi DHCP Server cấp phát địa chỉ trong scope cho Client

Cho phép DHCP server hoạt động trong Active Directory

- Cần thực hiện nếu cài đặt DHCP server trên member server
- Được thực hiện tự động nếu cài đặt DHCP server trên domain controller

IV. DNS

- 1. Khái niệm
- 2. Cài đặt DNS server
- 3. Thiết lập cấu hình DNS Server
- 4. Thiết lập cấu hình DNS Client

1. Khái niệm

Dịch vụ DNS chuyển đổi tên máy thành địa chỉ IP trên mạng TCP/IP


DNS được dùng trên mạng Internet và mạng cục bộ:

- Tên máy dễ sử dụng hơn địa chỉ IP
- Tên máy cố định hơn địa chỉ IP
- User sử dụng các tên theo dạng Internet

Khái niệm (tt)

- Không gian tên DNS
- Vùng (Zones)
- DNS server
- DNS client


Ví dụ các name server



2. Cài đặt DNS server

- Server manager
- Add roles
- Chọn DNS Server

DNS role



3. Thiết lập cấu hình DNS Server

- Dùng DNS Console trong Administrative Tools
- Các bước thực hiện:
 - Tao DNS Forward Lookup Zone
 - Tao các Resource Records

4. Thiết lập cấu hình DNS Client

- Dùng TCP/IP Properties Dialog
- Các bước thực hiện với địa chỉ IP tĩnh:
 - Xác định địa chỉ IP của DNS Server
 - Có thể chọn nhiều DNS Server

Một số công cụ quản lý IP, DNS

ipconfig

- ipconfig /all
- ipconfig /release
- ipconfig /renew

nslookup

- ls d TEST.PRO
- 1s t A TEST.PRO

■ tracert

tracert www.ou.edu.vn